

二维条码扫描器 使用手册



显示版本信息



恢复出厂设置

数据接口选择



*USB-HID



RS232



USB-COM

接口说明:

1. USB-HID模式: 出厂默认设置为USB-HID模式,免驱。
2. 串口模式: 需要配专用的串口线材,且在串口接收软件使用(串口默认设置: 波特率: 115200、数据位:8位、停止位: 1位、校验位: 无)。
3. 虚拟串口: 需安装专用驱动。

识读模式



手动模式



连续模式



感应模式

波特率



9600



19200



38400



115200

说明:串口通讯波特率参数与主机串口软件不一致时,可通过设置码进行修改。

结束符后缀



*回车



TAB



不添加结束符

声音设置



开启声音



关闭声音



高音



中音



低音

所有一维码制



开启



关闭

所有二维码制



开启



关闭

反白条码设置



禁止



允许

网址条码配置



关闭



打开

Interleaved 2 of 5



禁止



允许

UPCA转EAN13



*禁止



允许

前缀设置



修改前缀

扫描“修改前缀”设置码，并组合扫描数据设置码，用户可修改前缀内容。如：增加前缀字符“A”，在对用ASCII表(附录2)中找到字符“A”对应十六进制为“4”、“1”，步骤为：先扫修改前缀，再扫字符“9”、“9”，最后扫字符“4”、“1”，扫描保存，即可。

后缀设置



修改后缀

说明：添加后缀步骤方法和前缀一致。

附录1：数字对照表



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C




D



E



F



保存

附录2：字符对照表

Hex	Char
00	NUL (Null char.)
01	SOH (Start of Header)
02	STX (Start of Text)
03	ETX (End of Text)
04	EOT (End of Transmission)
05	ENO (Enquiry)
06	ACK (Acknowledgment)
07	BEL (Bell)
08	BS (Backspace)
09	HT (Horizontal Tab)
0a	LF (Line Feed)
0b	VT (Vertical Tab)
0c	FF (Form Feed)
0d	CR (Carriage Return)
0e	SO (Shift Out)
0f	SI (Shift In)
10	DLE (Data Link Escape)
11	DC1 (XON) (Device Control 1)
12	DC2 (Device Control 2)
13	DC3 (XOFF) (Device Control 3)
14	DC4 (Device Control 4)
15	NAK (Negative Acknowledgment)
16	SYN (Synchronous Idle)
17	ETB (End of Trans. Block)
18	CAN (Cancel)
19	EM (End of Medium)
1a	SUB (Substitute)
1b	ESC (Escape)
1c	FS (File Separator)
1d	GS (Group Separator)
1e	RS (Request to Send)
1f	US (Unit Separator)
20	SP (Space)
21	! (Exclamation Mark)
22	" (Double Quote)
23	# (Number Sign)
24	\$ (Dollar Sign)
25	% (Percent)
26	& (Ampersand)
27	' (Single Quote)
28	((Right / Closing Parenthesis)
29) (Right / Closing Parenthesis)
2a	* (Asterisk)
2b	+ (Plus)
2c	, (Comma)
2d	- (Minus / Dash)
2e	. (Dot)
2f	/ (Forward Slash)
30	0
31	1
32	2
33	3
34	4
35	5
36	6
37	7
38	8
39	9
3a	: (Colon)
3b	; (Semi-colon)
3c	< (Less Than)
3d	= (Equal Sign)
3e	> (Greater Than)
3f	? (Question Mark)

	Char
40	@ (AT Symbol)
41	A
42	B
43	C
44	D
45	E
46	F
47	G
48	H
49	I
4a	J
4b	K
4c	L
4d	M
4e	N
4f	O
50	P
51	Q
52	R
53	S
54	T
55	U
56	V
57	W
58	X
59	Y
5a	Z
5b	[(Left / Opening Bracket)
5c	\ (Back Slash)
5d] (Right / Closing Bracket)
5e	^ (Caret / Circumflex)
5f	_ (Underscore)
60	` (Grave Accent)
61	a
62	b
63	c
64	d
65	e
66	f
67	g
68	h
69	i
6a	j
6b	k
6c	l
6d	m
6e	n
6f	o
70	p
71	q
72	r
73	s
74	t
75	u
76	v
77	w
78	x
79	y
7a	z
7b	{ (Left / Opening Brace)
7c	(Vertical Bar)
7d	} (Right / Closing Brace)
7e	~ (Tilde)
7f	DEL (Delete)



产品保修说明

- 1、本产品整机自开具发票之日起，享有1年免费保修服务。
- 2、数据线属于易损耗品，保修时间为3个月。
- 3、下列一种或几种情形，均不在我司负责保修范围内：
 - ①超出保修期；
 - ②产品上条码被移动或损坏；
 - ③由于人为造成的损坏；
 - ④由于挤压浸水及其他个人原因造成的损坏；
 - ⑤由于水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的不可抗力的损坏；
 - ⑥在非我司专业人员以及非我司授权人员，私自对产品进行拆装。